

AUTRES PRODUITS

SCHEDA: C VCA 2014 MAG 9

AMPOULES TEMOINS  
DE FLUX D'AIR  
VCA



VCA

GENERALITES

FUMIGENES EN AMPOULES A FAIBLE DEBIT POUR LA VISUALISATION DE FLUX D'AIR.

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| COMPOSITION AMPOULE       | VERRE            |
| COMPOSITION POMPE         | CAOUTCHOUC       |
| COMPOSITION CAPUCHON      | CAOUTCHOUC       |
| CONTENU                   | ACIDE SULFURIQUE |
| COULEUR DE LA FUMEE       | BLANC            |
| N° AMPOULES PAR EMBALLAGE | 10               |

FONCTIONNEMENT

ELLES SONT UTILISEES DANS DE NOMBREUX SECTEURS POUR DETECTER LES FLUX D'AIR ET LEUR INTENSITE DANS DES MILIEUX AERES. DANS DE NOMBREUX MILIEUX A RISQUE (MINES OU APPLICATIONS INDUSTRIELLES PARTICULIERES), ELLE PEUVENT SIGNALER RAPIDEMENT LA SOURCE, LA DIRECTION ET LA VITESSE DE SUBSTANCES GAZEUSES DANGEREUSES. ON LES TROUVE EGALEMENT COMME INSTRUMENTS DE CONTROLE DES INSTALLATIONS DE VENTILATION, CONDITIONNEMENT, PEINTURE ET COMME INSTRUMENTS D'IDENTIFICATION DE FUITES GAZEUSES.

UNE FOIS L'EXTREMITE SUPERIEURE DE L'AMPOULE OUVERTE, L'AIR EST ASPIRE A SON SEIN AVEC UNE PETITE BILLE EN CAOUTCHOUC. DE CETTE FAÇON, DE LA FUMEE VISIBLE DE COULEUR BLANCHE EST GENEREE, QUI EST TRANSPORTEE PAR L'EVENTUELS FLUX D'AIR.

LA DENSITE DE LA FUMEE QUI EST GENEREE PAR L'ACIDE SULFURIQUE AUGMENTE AVEC LA HAUSSE DE L'HUMIDITE. AVEC AIR SECHE, EN EFFET, LA FUMEE N'EST PAS VISIBLE. PAR L'INTERMEDIAIRE DE L'OBSERVATION DE LA FORME QUE PREND LA FUMEE, IL EST POSSIBLE D'EVALUER LA VITESSE APPROXIMATIVE DU FLUX D'AIR.

LES AMPOULES PEUVENT ETRE FERMEES AVEC UN BOUCHON EN CAOUTCHOUC ET REUTILISEES DANS LES 3 JOURS.

MISES EN GARDE SUR L'UTILISATION DES AMPOULES

L'ACIDE SULFURIQUE FUMANT (CAS 7664-93-9 N° CE 016-019-00-2) EST CONSIDERE SUBSTANCE DANGEREUSE, CONFORMEMENT AU D.M. 16/02/93.

D'APRES LES FICHES INTERNATIONALES DE SECURITE CHIMIQUE ON DEDUIT QUE :

- R14 : réagit violemment avec l'eau
- R35 : provoque des brûlures graves
- R37 : irritant pour les voies respiratoires

NOUS CONSEILLONS DONC DE :

- Eviter le contact avec des parties du corps et vêtements
- Ne pas respirer la fumée
- Faire attention quand on utilise les capuchons pour fermer les ampoules, au moment de la réutilisation, de l'acide sulfurique liquide pourrait sortir
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter le médecin
- Ne pas verser d'eau sur le produit
- Les ampoules utilisées peuvent être désactivées avec de l'eau et éliminer comme déchet spécial



| CODE PRODUIT |   | PRIX (€) | CONTENU                                              |
|--------------|---|----------|------------------------------------------------------|
| VCAFF        | • | a.r.     | N° 10 AMPOULES FUMIGENES                             |
| VCAKIT       | • | a.r.     | KIT : N° 10 AMPOULES FUMIGENES + POMPE + 4 CAPUCHONS |

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.  
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.



Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione  
[www.vefim.it](http://www.vefim.it)  
Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95  
Ufficio Vendite Italia: [venditeitalia@vefim.it](mailto:venditeitalia@vefim.it)